

Übersicht Rückenbeschläge Morgan Serie

NEWTON

		Breite der Rückenlehne									
		W37		W42		W47		W52		W57	
		ABC	Multi	ABC	Multi	ABC	Multi	ABC	Multi	ABC	Multi
Breite des Rahmens	W37	 A + hintere Montageplatte	 D + hintere Montageplatte	X	X	X	X	X	X	X	X
	W42	 A	 D	 A	 D	X	X	X	X	X	X
	W47	X	X	 B	 E	 B	 E	X	X	X	X
	W52	X	X	X	X	 B + hintere Montageplatte	 E + hintere Montageplatte	 C	 F	X	X
	W57	X	X	X	X	X	X	 C + hintere Montageplatte	 F + hintere Montageplatte	 C + hintere Montageplatte	 F + hintere Montageplatte



Übersicht Rückenbeschläge Curve 3 Deep Morgan Serie

NEWTON

		Breite der Rückenlehne									
		W37		W42		W47		W52		W57	
		ABC	Multi	ABC	Multi	ABC	Multi	ABC	Multi	ABC	Multi
Breite des Rahmens	W37			X	X	X	X	X	X	X	X
	W42					X	X	X	X	X	X
	W47	X	X					X	X	X	X
	W52	X	X	X	X					X	X
	W57	X	X	X	X	X	X				